

# S Shoe Connect



STEP  
1

靴紐を通します



靴ひもが  
通しにくい場合や  
長すぎる場合は  
先端を  
カットします

ひも先のカット方法

① ひも先を斜めに  
カットする

カットする際に  
糸がバラけること  
があるので注  
意してください



② カットしたひも先を  
ライターなどで軽く炙る



火を近づけすぎると発火することがあるので注意してください  
先端を一気に溶かさず少しづつ溶かしてください

STEP  
2

靴ペロにクリップを止める



STEP  
3

ストッパーの上部穴に  
靴ひもを通す



STEP  
4

クリップに通してからストッパーの  
下部穴に靴ひもを通す



STEP  
5

靴ひもの締め具合を調整する

靴を履いてかかとを合わせた状態で靴ひもの調整をします。つま先はゆったり、足首に向かい心地良くフィットし、歩くとき踵がズレないように調整してください。



足首  
↑  
フィット  
↓  
ゆったり  
つま先

STEP  
6

ひも先を靴ひもの  
下側を通し  
ストッパーと  
クリップの  
位置を調整する



ゆるみを取るように  
ひも先をひっぱり  
調整してください